



## 点検項目

## 1. センター装置

## 1-2 ヒューマンマシンインタフェースユニット (HMU)

ステーションアドレス

項	点検項目	内 容	基 準	結 果
1	清掃	内部の清掃	埃の除去 腐蝕等の目視確認	実施  今周期対象外
		外部の清掃	汚れの除去 腐蝕等の目視確認	
		フロッピーディスクドライブの 清掃	汚れの除去 ヘッド状態に異常がないこと	
		CD-ROMドライブの清掃	汚れの除去 レンズ状態に異常がないこと	
2	冷却ファン	動作の確認	停止していないこと	正常 ・ 異常
		異音の確認	異音がしていないこと	
3	コネクタ端子	コネクタ端子の接続確認	緩み及び接触不良がないこと	正常 ・ 異常
4	ビス端子	ビス端子の接続確認	緩み及び接触不良がないこと	正常 ・ 異常
5	入力電圧測定	入力電圧の確認  測定値 AC100V AC _____ V	測定値が許容範囲内であること  許容値 AC100V AC 90.0 ~110.0 V	正常 ・ 異常
6	ソフトウェア	データバックアップ	正常にセーブデータが作成 出来ること	正常 ・ 異常
		ソフトウェアバージョンを確認  Ver. _____	ソフトウェアのバージョンが 正常なこと	
7	ハードディスク	スキャンディスクによる状態確認	エラーがないこと	正常 ・ 異常
		ハードディスクの最適化	断片化ファイル及び超過断片が ないこと	
8	LED	LED状態の確認	異常表示・LED切れが ないこと	正常 ・ 異常
9	機能操作	スイッチ類の機能確認	スイッチ類の動作に問題が ないこと	正常 ・ 異常
10	機能	機能の確認	機能が問題なく動作すること	正常 ・ 異常
		フロッピーディスクドライブの 動作確認	フロッピーディスクの書込み 読込みに異常がないこと	
		CD-ROMドライブの動作確認	CDの読込みに異常がないこと	
<u>HMU交換履歴</u> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>納入年月</span> <span>推奨交換年月</span> </div> <p>1. HMU本体 : _____年 月 _____年 月 (推奨交換年数: 5年)</p> <p><u>HMU型式/製造番号</u></p> <p>1. HMU型式 : _____</p> <p>2. HMU製造番号 : _____</p> <p><u>ネットワークアドレス</u></p> <p>IPアドレス : _____</p>				



## 点検項目

## 1. センター装置

## 1-4 大型カラー液晶ディスプレイ (大型LCD)

項	点検項目	内 容	基 準	結 果
1	清掃	外部の清掃	汚れの除去 腐蝕等の目視確認	実施 今周期対象外
2	コネクタ端子	コネクタ端子の接続確認	緩み及び接触不良がないこと	正常・異常
3	ビス端子	ビス端子の接続確認	緩み及び接触不良がないこと	正常・異常
4	入力電圧測定	入力電圧の確認 測定値 AC100V AC _____ V	測定値が許容範囲内であること 許容値 AC100V AC 90.0 ~110.0 V	正常・異常
5	画面表示	LCDディスプレイ輝度の確認	色むらのないこと	正常・異常
		文字表示の確認	文字くずれのないこと	
6	操作機能	スイッチ類の機能確認	スイッチ類の動作に問題がないこと	正常・異常
7	LED	LED状態の確認	異常表示・LED切れがないこと	正常・異常
<p><u>LCD交換履歴</u>                                  納入年月                                  推奨交換年月</p> <p>1. LCD本体                                  : _____ 年 月                                  _____ 年 月 (推奨交換年数: 3~5年)</p> <p><u>LCD型式/製造番号</u></p> <p>1. LCD型式                                  : _____</p> <p>2. LCD製造番号                                : _____</p>				

## 1-5 キーボード

項	点検項目	内 容	基 準	結 果
1	清掃	外部の清掃	汚れの除去 腐蝕等の目視確認	実施 今周期対象外
2	機能操作	キーボード操作の確認	キー入力ができること	正常・異常

## 1-6 マウス

項	点検項目	内 容	基 準	結 果
1	清掃	外部の清掃	汚れの除去 腐蝕等の目視確認	実施 今周期対象外
2	機能操作	マウス操作の確認	マウス操作ができること	正常・異常





## 点検項目

## 1. センター装置

1-10 カラーレーザープリンタ (CLP)

ステーションアドレス

項	点検項目	内 容	基 準	結 果
1	清掃	内部の清掃	埃の除去 腐蝕等の目視確認	実施 今周期対象外
		外部の清掃	汚れの除去 腐蝕等の目視確認	
		印刷部の清掃	駆動機構の清掃 ガイドレールの清掃	
2	冷却ファン	動作の確認	停止していないこと	正常・異常
		異音の確認	異音がしていないこと	
3	コネクタ端子	コネクタ端子の接続確認	緩み及び接触不良がないこと	正常・異常
4	ビス端子	ビス端子の接続確認	緩み及び接触不良がないこと	正常・異常
5	入力電圧測定	入力電圧の確認  測定値 AC100V AC _____ V	測定値が許容範囲内であること  許容値 AC100V AC 90.0 ~110.0 V	正常・異常
6	操作機能	スイッチ類の機能確認	スイッチ類の動作に問題がないこと	正常・異常
7	機能	用紙切れ機構の確認	用紙切れアラームが発生すること	正常・異常
		インクトナー状態の確認	トナー動作 印字色が悪くないこと	
		印字状態の確認	印字ドット抜けがないこと	
		紙送り状態の確認	紙送りが正常にできること	
		テストモードの確認	テスト印字状態に問題ないこと	
8	LED	LED状態の確認	異常表示・LED切れがないこと	正常・異常

## プリンタ交換履歴

納入年月

推奨交換年月

1. プリンタ本体 : \_\_\_\_\_年 月 \_\_\_\_\_年 月 (推奨交換年数: 5年)

## プリンタ型式/製造番号

1. CLP型式 : \_\_\_\_\_

2. CLP製造番号 \_\_\_\_\_

2. カートリッジ : \_\_\_\_\_ (ドラム)

: \_\_\_\_\_ (トナー)

## ネットワークアドレス

IPアドレス : \_\_\_\_\_